FIG.1


画像ドラッグ
ポインタ位置取得
S1
サムネイル領域?
又は
スライダ領域?
S2
NO
YES
挿入位置算出
S3
挿入位置表示
S4
ドロップ?
S5
NO
YES
挿入処理
S6
ドロップ不可表示
S7
ドロップ?
S8
NO
YES
RETURN

FIG.2


挿入位置算出
S11
サムネイル表示部?
NO
YES
S12
S13
一番目の場合はスタート位置と一番目の中間位置に設定する。
（n－1）番目とn番目との中間にリンク位置を設定
スライダ部上のポインタ位置に応じてリンク位置を設定
RETURN

FIG.3


29
31-1
36
31-2
30
31-3
28
23
21
22
OLYMPUS Voice Album-転送ファイルトレイ¥Aフォルダ¥DW_C0007.jpg
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ツール(T) 転送(R) ヘルプ(H)
再生位置
0:00:00
録音時間
0:00:38
音量
0.00
0.10
0.20
0.30
マイフォルダ
転送ファイルトレイ
Aフォルダ
Bフォルダ
画像フォルダ
音声アルバム
32
24
ファイル名
画像インテ...
録音開始時間
転送日時
録音時間
音質
DW_A0003.wav 2002/01/10 22:17 2002/09/19 17:16 0:01:18 22kHz, 高音質
DW_A0005.wav 3 2002/01/10 22:21 2002/09/19 17:18 0:00:38 22kHz, 高音質
DW_A0011.wav 3 2002/01/10 22:35 2002/09/19 18:13 0:07:05 22kHz, 高音質
DW_A0015.wav 6 2002/01/10 22:49 2002/09/19 18:15 0:08:00 22kHz, 高音質
33
25
画像フォルダ
DW_C0001.jpg
DW_C0002.jpg
DW_C0003.jpg
DW_C0004.jpg
DW_C0006.jpg
DW_C0007.jpg
DW_C0008.jpg
35
34
26
27

FIG. 4



FIG.5


画像ドラッグ
ポインタ位置取得
S21
S22
ドロップ?
NO
YES
S23
サムネイル領域?
又は
スライダ領域?
NO
YES
S24
挿入処理
RETURN
S25
サムネイル領域?
又は
スライダ領域?
NO
YES
S26
挿入位置算出
S27
挿入位置表示
S28
ドロップ不可表示

FIG. 6



FIG.7


100
1
CCD
2
画像入力部
3
画像再生部
4
画像表示部
5
MIC
6
音声入力部
7
音声再生部
8
SP
デジタル信号処理部
(DSP)
13
10
システム制御部
12
記憶部
(メモリ)
9
表示部
11
操作部
200
PC
300

FIG.8


22
29
31-1
31-2
30
31-3
28
23
21
OLYMPUS Voice Album-転送ファイルトレイ¥Aフォルダ¥DW_A0005.wav
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ツール(T) 転送(R) ヘルプ(H)
再生位置
0:00:00
録音時間
0:00:38
0.00
0.10
0.20
0.30
音量
マイフォルダ
転送ファイルトレイ
Aフォルダ
Bフォルダ
画像フォルダ
音声アルバム
32
ファイル名
画像インテ...
録音開始時間
転送日時
録音時間
音質
DW_A0003.wav 2002/01/10 22:17 2002/09/19 17:16 0:01:18 22kHz, 高音質
DW_A0005.wav 3 2002/01/10 22:21 2002/09/19 17:18 0:00:38 22kHz, 高音質
DW_A0011.wav 3 2002/01/10 22:35 2002/09/19 18:13 0:07:05 22kHz, 高音質
DW_A0015.wav 6 2002/01/10 22:49 2002/09/19 18:15 0:08:00 22kHz, 高音質
33
画像フォルダ
DW_C0001.jpg
DW_C0002.jpg
DW_C0003.jpg
DW_C0004.jpg
DW_C0006.jpg
DW_C0007.jpg
DW_C0008.jpg
24
25
26
27